

## DODATKOWE INFORMACJE TECHNICZNE SEO PERFECT

### 1. FUNKCJA NIEZALEŻNEGO IMMOBILIZERA

Przez gumowy przepust giętki wychodzi z centrali autoalarmu krótki szary kabel przylutowany do kabla MASA... INSTALATOR MOŻE **URUCHOMIĆ FUNKCJĘ NIEZALEŻNEGO IMMOBILIZERA** odcinając szary kabel od masy i podłączając do tych dwóch przewodów (szary i MASA) przewód z przyciskiem autoryzacji. W ten sposób możliwe będzie skorzystanie z funkcji realizowanych ukrytym przyciskiem (patrz p. 6 i 7 Instrukcji Obsługi autoalarmów Seo Perfect).

**2. DOSTOSOWANIE SYSTEMU ALARMOWEGO DO MARKI AUTA** - umożliwia przestawienie urządzenia na pracę profesjonalną dla konkretnej wersji auta lub pracę uniwersalną (podłączenie zgodnie ze schematami montażowymi w pliku BP04PODL.pdf)


|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3351 - Program 1  | 3363 - Program 12 | 3375 - Program 23 |
| 3352 - Program 2  | 3364 - Program 13 | 3376 - Program 24 |
| 3353 - Program 3  | 3365 - Program 14 | 3377 - Program 25 |
| 3354 - Program 4  | 3366 - Program 15 | 3378 - Program 26 |
| 3355 - Program 5  | 3367 - Program 16 | 3379 - Program 27 |
| 3356 - Program 6  | 3368 - Program 17 | 3381 - Program 28 |
| 3357 - Program 7  | 3369 - Program 18 | 3382 - Program 29 |
| 3358 - Program 8  | 3371 - Program 19 | 3383 - Program 30 |
| 3359 - Program 9  | 3372 - Program 20 | 3384 - Program 31 |
| 3361 - Program 10 | 3373 - Program 21 | 3385 - Program 32 |
| 3362 - Program 11 | 3374 - Program 22 |                   |

### ZOBRAZOWANIE WSPÓŁDZIAŁANIA NIEKTÓRYCH KOMBINACJI IMPULSÓW STERUJĄCYCH WYJŚCIEM REARMING.

1. i m pulsy standard.



2. i m pulsy standard + komfort .



3. i m pulsy standard + ryglowa nie + kom fort.



4. i m pulsy standard + ryglowa nie



**UWAGA:** W urządzeniu zastosowano przekaźnik blokady 25A, ale pracuje on na **styku pasywnym** (patrz p. 5.4 oraz 5.6 Regulaminu nr 97 EKG ONZ) o **obciążalności 15A**. Blokada ciągle zwiera obwód rozcinany (w stanie włączenia i wyłączenia alarmu) - rozwarcie następuje jedynie w momencie nieautoryzowanej próby uruchomienia auta.